



**Diffusion :**

- Libre
- Restreinte
- Interne

LA SOLUTION NETXSERV



## Fiche de configuration Fonction masquage appels sortants

### Objectif du guide en quelques mots

<b>Version</b>	<b>2.0</b>
<b>Auteur</b>	<b>JP</b>
<b>MAJ</b>	<b>DD</b>
<b>Date</b>	<b>08/11/11</b>
<b>Validation</b>	

## Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Configuration de la fonction.....	3

## 1 Introduction

Cette fiche vous permet de configurer et utiliser la fonctionnalité de masquage des appels sortants.

C'est-à-dire que, par défaut, lorsque vous appelez l'extérieur, vous présentez le numéro de l'entreprise par exemple.

Maintenant avec cette fonction si vous souhaitez faire un appel masqué vers l'extérieur sans avoir à demander à l'administrateur de la téléphonie de changer votre configuration pour masquer votre appel et ensuite remettre comme c'était. Il vous suffit d'utiliser la fonction « **Fonction appel masqué** ».

## 2 Configuration de la fonction

Aller dans le menu **PABX** en mode avancé, puis **Configuration fonctions**.

Appuyer sur le bouton « **Création d'une fonction** »

Numéro fonction	<input type="text" value="*27"/>
Fonction	<input type="text" value="Appel masqué"/>
Paramètre 1	<input type="text"/>
Paramètre 2	<input type="text"/>
Paramètre 3	<input type="text"/>
Description	<input type="text"/>

Dans notre exemple on va configurer la fonction « appel masqué » avec comme numéro de fonction « **\*27** ».

Ensuite il faut faire un **Rechargement de la configuration** (dans le menu PABX).

Pour faire l'appel masqué :

Entrer le code fonction + suivi du numéro a appelé avec votre index de sortie

Exemple :

\*2700139300350